

**CONFIGURATION MINIMALE NECESSAIRE POUR PILOTER / SUPERVISER UN  
EQUIPEMENT AVEC SIRPAC2000 OU STABICLIM :**

- Processeur 2.0 Ghz
- 512 Mo RAM (XP) – 1 Go Ram (Vista) – 2 Go Ram (Windows 7)
- Disque dur 40 Go
- Lecteur CD-Rom (ou clé USB pour installation du logiciel)
- Résolution d'écran 800x600 ou 1024x768 mini pour utilisation des widgets
- Windows XP, Vista ou 7
  
- Port Série ou RJ45 selon la configuration
- 1 port USB pour clé de protection et installation
  
- Pour utilisation des fonctions tactiles : Tablet PC avec Windows XP Edition Tablet PC 2005, ou PC sous VISTA / Windows 7 avec écran tactile.

**ATTENTION : IL EST NECESSAIRE QUE LE MICRO-ORDINATEUR PUISSE REDEMARRER  
AUTOMATIQUEMENT APRES COUPURE SECTEUR. CONSULTEZ LA DOCUMENTATION DE VOTRE  
MICRO-ORDINATEUR POUR SAVOIR COMMENT PROCEDER.**

**CONFIGURATION INSTALLÉE PAR WEISS Technik France**

<b>Modèle :</b>	<b>DELL Optiplex 790 SF</b>
<b>Processeur :</b>	Intel Celeron® G460
<b>Disque dur :</b>	250 Go
<b>Moniteur :</b>	Ecran plat Dell 19" Noir
<b>CD Rom :</b>	DVD R/W
<b>Ports :</b>	8 Ports USB, 1 port Série, 1 port parallèle (ECP), 1 port Son
<b>Clavier :</b>	Clavier Noir étendu AZERTY
<b>Souris :</b>	Souris laser DELL USB 6 boutons noire
<b>Système d'exploitation :</b>	Microsoft Windows 7 Professionel en français
<b>Services et garanties :</b>	<b>3 ans sur site avec intervention J+1 (sous 24H)</b>